# Installationshandbuch – Deutsch

# AE-MAESTRO –

Integriertes Aufzugsteuerungssystem



**Dokumenten Titel** 

Dokumenten Code Revision des Dokuments Softwareversion : AE-MAESTRO Installationshandbuch für die elektrische Aufzuganlage mit getriebelosem Antrieb : AEM\_INSPDE\_GL\_1.0

- : V 1.08f
- : 2.20u (Aufzugsteuerung)
- : 2.20g (Frequenzumrichter)



### AYBEY ELEKTRONIK GmbH

Dietrich-Benking-Str. 39 D-44805 Bochum T: +49 (0) 234 957 890 00 F: +49 (0) 234 957 890 09 E-Mail: support@aybey-elektronik.de www.aybey-elektronik.de

Letzte Änderung von: SK Datum der Änderung: 21.3.2022



## VORWORT

Dieses Dokument dient als Leitfaden für die elektrische Installation und Konfiguration der Aufzugsteuerung als vorverdrahtetes System. **Dieses Dokument sollte nur in Verbindung mit den Benutzerhandbüchern der integrierten Aufzugsteuerung und des Handterminals für die Installation des Systems verwendet werden.** 

Das vorverdrahtete System wurde entwickelt, um die Installation zu vereinfachen und zu beschleunigen. Alle Leitungen eines Kabels sind entweder mit Steckverbindern oder steckbaren Schraubklemmen konfektioniert, um Fehler in der Verdrahtung (z.B. Kurzschlüsse) zu vermeiden. Alle Kabel sind mit allen notwendigen Informationen über die Funktion und Pinbelegung beschriftet. Um eine falsche Verdrahtung zu vermeiden sind vorher die Bezeichnung auf dem jeweiligen Label des Kabels, mit dem Label der Reihenklemmen oder Anschlussbuchsen abzugleichen.

#### **ZU BEACHTEN**

- Dieses Dokument ist lediglich ein Schnellinstallationshandbuch und enthält keine detaillierten Informationen über die Steuerung- und deren Peripherie.
- Detailliertere Informationen sind dem Benutzerhandbuch des AE-MAESTRO und des Handterminals zu entnehmen.
- Das Handbuch beschränkt sich ausschließlich auf die Beschreibung der elektrischen Teile.
- Die Installation der Anlage darf nur von qualifiziertem und autorisiertem Personal ausgeführt werden.
- Die Bezeichnungen der Label sind vor der Verbindung mit Anschlussbuchsen oder Reihenklemmen zu prüfen.
- Der Aufzug darf nicht in den Normalbetrieb geschaltet werden, solange die Installation oder Wartung nicht abgeschlossen wurde.
- Nach erfolgter Installation oder Wartung sind die durchgeführten Änderungen auf sachgerechte Installation und Funktionsfähigkeit zu prüfen, bevor die Aufzuganlage wieder in Betrieb genommen wird.

#### Anhänge:

- AP01 Haltestellen Konfiguration und Justierung.
- AP06 Rollback Kompensation und Lastwiegeeinrichtungen

AYBEY ELEKTRONIK GmbH



## 1 DIE ELEKTRISCHEN KOMPONENTEN IM AUFZUGSCHACHT



- 1. Schaltschrank der Aufzuganlage
- 2. Bremswiderstand
- 3. Steuerstation der Wartungssteuerung
- 4. Wartungssteuerung auf dem Fahrkorbdach
- 5. Audiovisueller Signalgeber für Betrieb mit Bypass
- 6. Schachtgrubensteuerung und Steuerstation
- 7. Schlüsselschalter Schachtgrubenreset
- 8. ML1-ML2 Magnetschalter der Entriegelungszone



Im Au	Ifzugschacht und Maschinenra	um eingesetzte Komponent	en
Vorverdrahtete	KDM	Notaus, Steckdose und	Bedienfeld für
Inspektionssteuerung	Schachtgrubensteuerung	hörbarer Alarm in	Inspektion und
		Schachtgrube	Steuerstation
Steuerung	Steuerung des	Anschluss an	Einsatz auf Fahrkorb-
Fahrkorbschaltkreis	Schachtgruben-	Frequenzumrichter	dach, Maschinenraum
	Schaltkreises		und Schachtgrube, um
			Fahrkorb zu bewegen.
Magnetschalter	Visueller und hörbarer	Bremswiderstand	Schachtgrubenreset-
	Alarm		Schalter
Auf dem Fahrkorbdach	Unter dem Fahrkorb	Anschluss an	Eingesetzt im
eingesetzt	montiert	Frequenzumrichter	Erdgeschoss
Streifen- und Rundmagnete			
30 cm 10 cm			
An den Führungsschienen montiert.			















#### Anschluss der Schachtgrubensteuerung (nur für Aufzugnorm EN81-20)

- Die Steckverbinder der **Anschlussleitungen XK-KDM** sind mit der Aufzugsteuerung zu verbinden.
- Der Schlüsselschalter KRR für den Schachtgruben-Reset ist in einen Schachttürrahmen zu integrieren oder an einer Wand neben der Schachttür zu montieren. Der Schlüsselschalter muss sich außerhalb des Schachts befinden.
- Der Schlüsselschalter KRR muss betätigt werden, nachdem die Steuerung den Schachtgruben-Inspektionsbetrieb verlassen hat. Solange der Schalter nicht betätigt wurde, schaltet das System nicht in den Normalbetrieb.







	ELEKTRONIK	
	Frontseitiges LED-Display des AE-MA	AESTRO
• • • • • •	Über das frontseitige LED-Display des AE-MAESTRO können die wichtigsten Zustände der Eingänge, des Sicherheitskreises und weiterer Parameter angezeigt werden. Die Siebensegmentanzeige zeigt den aktuellen Wert des eingestellten Parameters an. In der Standardeinstellung wird die aktuelle Haltestelle angezeigt. Der angezeigte Parameter kann über den Parameter E03 – LED- Display eingestellt werden. Der links- und rechtsseitigen LED-Leisten zeigen, mittels unterschiedlicher Farben, den aktuellen Zustand der Steuerung an. Grün: Normalbetrieb, Gelb: Inspektionsbetrieb, Rot: Fehlerzustand Solange der Fahrkorb sich in Bewegung befindet, blinkt die LED grün. Der Zustand des Sicherheitskreises wird über die Kontakte 120	120 125 130 135 140 ML 818 817
	bis 140 angezeigt.	
	Handterminal	
• • •	Das Handterminal dient der Konfiguration der Steuerung, sowie für die Ausführung von bestimmten Funktionen. Das Gerät muss während des Betriebs der Anlage nicht mit der Steuerung verbunden sein. Das Gerät kann direkt im AE-MAESTRO oder über einen CAN- Bus Steckplatz im Schacht oder auf dem Fahrkorbdach betrieben werden. Software-Updates der Steuerung und des internen Frequenzumrichters werden über das Handterminal durchgeführt. Die Dateien werden von der SD-Karte im Handterminal auf das Gerät übertragen. Vor der Nutzung ist es empfehlenswert das Handbuch des Handterminals zu lesen, um die Funktionen des Geräts zu kennen. Hiermit ist es möglich Parameter einzustellen,	D1         0.00m/s         NOPMAL         £.35         00           R. Speed         0.00m/s         320         869         4           Speed         0.00m/s         320         071         33         817           Current         4.464         335         817         0         33         817         0 <td< td=""></td<>
•	Funktionen auszuführen oder die Funktionen des Aufzugs zu überwachen. Um die Aufzugsteuerung mit der Firmware-Version 2.20u und die Motorsteuerung mit der Firmware-Version 2.20g steuern zu können wird die <b>Handterminal Version 2.20t</b> oder höher benötigt. Beispielhaft wird als Schnelleinstieg das Ändern der Anzahl an Etagen beschrieben:	



<ul> <li>Die Startansicht zeigt eine Übersicht der wichtigsten Zustände und Parameterwerte.</li> <li>Die Bewegung des Fahrkorbs in Echtzeit.</li> <li>Sicherheitskette</li> <li>Fahrkorbposition</li> <li>Fahrkorbgeschwindigkeit</li> <li>Zustand der Türen</li> <li>Aktuelle Rufe</li> <li>Anzeigebalken über den aktuellen Betriebszustand des Aufzugs.</li> <li>Übersicht der wichtigsten Ein- und Ausgänge.</li> </ul>	[7]       0.00m/s       INSP       -       E:       0/0         R. Speed       0.00m/s       120       869       7       22000         S. Speed       0.00m/s       125       870       22000       10         Current       9.44A       135       817       19000       10000000         DC Bus       663V       140       818       5       16000       10000000         Car Pos.       29979mm       ML1       ML2       160000       130000       3       100000         0       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0
<ol> <li>Zum Betreten des Hauptmenüs ist die ENT-Taste zu drücken.</li> <li>Das jeweilige Untermenü kann durch Betätigen der Pfeiltasten ausgewählt werden.</li> <li>Sobald das gewünschte Untermenü oder die gewünschte Anwendung ausgewählt wurde (Rot hinterlegt), ist dies mit der ENT-Taste zu bestätigen, um das jeweilige Menü aufzurufen.</li> <li>Zum Beispiel ist das Untermenü "Parameter" auszuwählen und sobald das Symbol rot hervorgehoben wird, ist die ENT-Taste zu betätigen.</li> <li>Anschließend wird das Parametermenü aufgerufen.</li> </ol>	[0]       -       0.00m/s       NORMAL       -       E:35       0/0         Image: Services       Image: System Param.       Image: Services       Image: Services       Image: Services         Image: Test Menu       Image: Services       Image: Services       Image: Services       Image: Services
Parameter können über die Pfeiltasten "Auf" und "Ab" ausgewählt werden. Beispielsweise kann die "Gruppe A Parameter" über die Pfeiltasten ausgewählt werden. Die Parameter dieser Gruppe können über die Pfeiltaste nach rechts oder über die ENT-Taste geöffnet werden, nachdem diese blau hervorgehoben wurde. Dies funktioniert analog für alle Parametergruppen des Systems.	[0]       -       0.00m/s       NORMAL       -       E:35       0/0         >       P01 GROUP A PARAMETERS         >       P02 GROUP B PARAMETERS         >       P03 TIMER PARAMETERS         >       P04 SPEED PARAMETERS         >       P05 CONTROL PARAMETERS         >       P06 MOTOR PARAMETERS         >       P07 HARDWARE PARAMETERS         >       P08 ACCESS CONTROL         >       P09 HIDDEN PARAMETERS
Zum Ändern des Werts im Parameter "A01 Anzahl an Haltestellen" ist dieser Parameter über die Pfeiltasten auszuwählen und die ENT-Taste	[0] - 0.00m/s NORMAL - E:35 0/0 VP01 GROUP A PARAMETERS A01 NUMBER OF FLOORS A02 TRAFIC SYSTEM A03 MOTOR TYPE A04 DOOR TYPE







Parameter speichern und lade	n
Über das Handterminal ist es möglich die Software des AE-	
MAESTRO zu aktualisieren.	[0] - 0.00m/s INSP - E:35 0/0
• Die Micro-SD-Karte ist dem Handterminal zu entnehmen und in	
den SD-Kartenleser eines PCs zu stecken.	
• Sobald die SD-Karte erkannt wurde, sind die neuen Firmware-	
Dateien und die neuen Sprachdateien (optional) auf die SD-Karte	ICM Upload ICS Upload Read From SD
zu kopieren.	
• Die SD-Karte ist anschließend wieder in das Handterminal zu	
stecken.	
Das Gerät ist in den AE-MAESTRO zu stecken.	Write to SD Save Graph Version
Das Update kann nicht über eine normale CAN-Verbindung	
durchgeführt werden!	
Das "i" Icon für "Dienstfunktionen" ist auszuwählen.	
Parameterkonfiguration für die Erstinber	triebnahme
Die Firmware des AE-MAESTRO verfügt über eine integrierte	
Setup-Routine, um die wichtigsten Parameter auf die benötigten	[0] - 0.00m/s 1NSP E.35. 0/0
Werte einzustellen.	
• Uber dieses Menü wird die Einrichtung des Geräts vereinfacht.	
In Abhängigkeit der gewählten Einstellungen, werden schrittweise	Input States Data,Software Graph
die notwendigen Parametereinstellungen abgefragt.	9
Um die Prozedur zu starten ist die Anlage in den	
Inspektionsbetrieb zu schalten.	Setup T
Anschließend ist das "Setup"-Icon auszuwählen, um durch	
betatigen der ENI-Taste den Installationsvorgang zu starten.	
Die Installationsroutine startet mit der Einstellung des Parameters	
[A15] - Installationsbetrieb.	
Om die Installationsroutine durchfuhren zu können, ist der	
Parameter [A15] zu aktivieren.	ATS INSTALLAT.MODE
• Ober diesen Parameter werden Sicherneitssysteme übergangen, die noch zu installieren sind und deren fehlen sonst zu einem	MAX: 1
blockierten Zustand der Aufzuganlage führen würde	MIN: 0
<ul> <li>Dies ist besonders notwendig um die Magnetschalter und deren</li> </ul>	0-NOT ACTIVATED 1-ACTIVATED
Magnete korrekt nositionieren zu können	
	EXIT>>ESC CONFIRM>>ENTER
Die Installationsroutine ist ausschließlich im Inspektionsbetrieb	
aktiv. Sobald die Steuerung in den Normalbetrieb geschaltet wird,	
deaktiviert die Steuerung den Parameter sofort.	
Nach dem Start der Installationsroutine werden die wichtigsten	[0] 0.00m/s _ INSP ] E:35 ] 0/0
Parameter zu der Aufzugsanlage und des Motors abgefragt	A03 MOTOR TYPE
<ul> <li>Das Menü kann über die ESC-Taste verlassen werden.</li> </ul>	MAX: 2
Es ist der gewünschte Wert eines Parameters über die Pfeiltasten	VALUE: 2
auszuwählen und mit "CONFIRM>>ENTER" zu bestätigen.	0-OPEN LOOP ASYNCRON.
Anschließend wird der nächste Parameter abgefragt.	2/SYNCHRONOUS
• Im Falle eines getriebelosen Traktionsantriebs ist der Wert "2-	
Synchronmotor" auszuwählen.	



•	Im weiteren Verlauf der Installationsroutine sind die passenden Parameter für die Anlage einzustellen. Im weiteren Verlauf werden die Parameter während der Installation dementsprechend eingestellt, um die Steuerung und den Motor in Betrieb zunehmen.	[0]         -         0.00m/s         INSP         -         E:35         0/0           M16         ENCODER TYPE           MAX:         7           VALUE:         0           MIN:         0           0-INCREMENTAL           -ENDAT           2-SINCOS           3-BISS           -cet           EXIT>>ESC						
•	Es sind ebenfalls Parameter einzustellen, deren Werte nach Abschluss der Installationsroutine noch einer Optimierung bedüfen. Dies sind in der Regel Parameter die den Fahrkormfort, das Timing oder spezielle Funktionen beeinflussen. Nach Abschluss dieser Installationsroutine ist es weiterhin möglich die Parametrierung zu ändern, wenn dies erforderlich ist.	[0] • 0.00m/s INSP • E: 0/0 S01 NOMINAL SPEED-m/S MAX: 5 VALUE: 1 MIN: 0,009 ■.00 ÷ EXIT>>ESC CONFIRM>>ENTER						
•	Zum Ende der Installationsroutine ist der Parameter [M18] – Autokonfigurationsmodus einzustellen. Es ist der passende Modus für das automatische Anlernen des Motorantriebs auszuwählen und zu bestätigen. Anschließend wird die Installationsroute beendet und die automatische Anlernfunktion des Motorantriebs aufgerufen. Der Vorgang kann ab hier abgebrochen werden, falls der Motorantrieb erst zu einem späteren Zeitpunkt angelernt werden soll. Die weiteren Punkte erläutern die Vorgehensweise für das Anlernen des Motorantriebs unabhängig davon, ob diese Prozedur direkt oder später gestartet wird. <b>Musführen des Autotuning-Vorga</b> Um den Anlernvorgang (Autotuning) des Motors starten zu können sein und während des gesamten Vorgangs geschlossen bleiben.	Image: Image in the image						
•	• Der Sicherheitskreis ist gemäß der Abbildung zu brücken. Diese Brücken müssen nach erfolgtem Installationsvorgang entfernt werden!							
	CONTROL PANEL							
	101 111 117 120 125	130 130 140						



1. 2.	Der automatische Anlernvorgang wird ausgeführt, um die Offsetposition des Drehgebers und die Motoreigenschaften zu bestimmen. Der Drehschalter der Steuerstation im Maschinenraum ist in die Position 1 – Inspection zu schalten.						
	M18 - Autokonfigurationsmodus						
	0 - Konfiguration - Stationar	[0] - 0.00m/s INSP - E:35 0/0					
•	Wahrend des gesamten Vorgangs wird keine Bewegung ausgeführt. Dieser Vorgang sollte gewählt werden, wenn die Stahlseile bereits auf der Treibscheibe aufgelegt wurden. Andernfalls ist die Option "konfiguration – rotierend" zu bevorzugen.	M14 ROTOR TIME CONSTANT(Tr) M18 TUNING MODE MAXIMUM : 1 VALUE : 0 MINIMUM : 0 D-STATIONARY TUNING					
	Jegliche Bewegung des Motors muss unterbunden werden.	1-ROTATING TUNING					
•	sind, um die aktuelle Position des Motors zu halten.	> P01 P08					
•	Für diesen Anlernvorgang ist der Parameter auf den Wert <b>0 –</b>	0-STATIONARY TUNING					
	Konfiguration – Stationär zu setzen.						
	1- Konfiguration – rotierend						
•	Der Anlernvorgang über den Parameter "Konfiguration – rotierend" führt immer zu besserem Fahrverhalten und ist nach Möglichkeit zu Bevorzugen. Es ist sicherzustellen, dass die Seile nicht auf der Treibscheibe	[0]         -         0.00m/s         INSP         -         E:35         0/0           M11 LEAKAGE INDUCTANCE(Ls)           Maximum : 1					
	aufgelegt sind und somit der Motor den Fahrkorb nicht antreiben kann.	N VALUE : 1 N MINIMUM : 0 N O-STATIONARY TUNING N 1-ROTATING TUNING					
•	Der Motor wird sich mit weniger als einem viertel Umdrehungen pro Minute während des Anlernvorgangs.						
•	Die Rotation des Motors sollte gleichmäßig ablaufen.	1-ROTATING TUNING					
•	Für diesen Anlernvorgang ist der Parameter auf den Wert 1-						
	Konfiguration – rotierend zu setzen.						
	Ausgangsklemmen und Steckverbinder der Aufzugsteuerung						
Wegen der Ausführung als vorverdrahtetes System sind sehr wenige elektrische Verbindungen mit der Steuerung							
zu konfektionieren. Die Verdrahtung des Systems geschieht fast ausschließlich über steckbare Schraubklemmen							

zu konfektionieren. Die Verdrahtung des Systems geschieht fast ausschließlich über steckbare Schraubklemmen oder gecrimpte Steckverbinder. Die folgende Abbildung zeigt die Anordnung und Belegung der Ausgangsklemmen der Steuerung und erläutert die Funktion der jeweiligen Anschlussbuchsen.



	LIFT CONTROL PANEL											
	HT-KL BOARD											
XK-MOT	XK-BRK2	XK-OSG2	хк-кк	XK-FLX1-2	KLN E9SO-XX	XK-MSTP	XK-KDM-SF1	XK-FLX1-1	XK-FLX2	XK-FLX1-3	XK-KDM-PWR	XK-CB
1	4112	15	14 1	14	13	12	12	15	112	16	17	14
<ul> <li>Motor &amp; Line Power</li> </ul>	<ul> <li>Motor Peripherals &amp; Brake</li> </ul>	- OSG Test-Reset Coil	- Landing Door Contacts	- To Flex Cable	- OSG Safety Contact	- Machine Stop Button (EN81-20)	- Pit Circuit	- To Flex Cable	- To Flex Cable	- To Flex Cable	- Pit Circuit (EN81-20)	- Landing Operation Panels
<ul> <li>Um den automatischen Anlernvorgang zu starten, müssen alle Kontakte des Sicherheitskreises geschlossen sein.</li> <li>Wenn der Sicherheitskreis über die Schnittstellenplatine HT-KL für die erste Installation der Anlage im Gebäude überbrückt wurde, sind diese Maßnahmen nach erfolgreicher Installation zurückzunehmen. Die Anschlussleitungen der Elemente des Sicherheitskreises sind mit den korrekten Buchsen der Schnittstellenplatine zu verbinden.</li> <li>Wenn die Anschlussleitungen für die Überbrückung des Sicherheitskreises noch nicht zur Verfügung stehen und der Fahrkorbschaltkreis noch nicht verdrahtet wurde, ist die Wartungssteuerung im Maschinenraum direkt mit der Aufzugsteuerung zu verbinden.</li> <li>Somit wird der Sicherheitskreis geschlossen und der automatische Anlernvorgang des Motors kann gestartet werden.</li> </ul>												
CONNECTING FLEX CABLE TO CONTROL PANEL Die Anschlussklemmen für die Verbindung der Hängekabel mit der Aufzugsteuerung befinden sich auf der Schnittstellenplatine HT-KL. Es werden zwei Hängeleitungen zwischen Fahrkorb und Schaltschrank mit der Aufzugsteuerung. Es wird jeweils eine 12- und eine 24-adrige Hängeschleppleitung angeschlossen. Sollte der Fahrkorb noch nicht vollständig installiert sein, ist die Wartungssteuerung im Maschinenraum direkt mit der Aufzugsteuerung zu verbinden. Dies ist notwendig, um den												

schließen.

Sicherheitskreis für den automatischen Anlernvorgang zu











	Anschluss des Fahrkorbschaltkrei	ises				
Alle w	veiteren Geräte im Fahrkorb sind, gemäß des Anschlussplans für da	as jeweilige Projekt, mit der				
Wartungssteuerung auf dem Fahrkorbdach zu verbinden. Die Projektseiten "C02-CAR TOP CONNECTIONS PWH"						
und "C03-CAR TOP CONNECTIONS PWL" beschreiben die Anschlüsse und die Vorgehensweise.						
	Anschluss der Etagentableaus					
1.	Das Installationshandbuch Anhang 3 – (APO3) Etagentableaus					
	(LED oder TFT) ist zu lesen.					
2.	Die Etagentableaus kommunizieren seriell über den CAN-Bus	Lift Controller				
	und jedem Tableau ist eine eindeutige ID für die jeweilige					
	Haltestelle zuzuweisen.	ХК-СВ				
3.	Im vorverdrahteten System sind die jeweiligen Etagennummern	1 4				
	und die IDs bereits voreingestellt.					
4.	Auf der Rückseite des Etagentableaus befindet sich ein Label					
	mit der eingestellten Haltestelle, in der das Tableau zu					
5	Fisict jedoch ohne weiteres möglich eine andere Haltestelle	۲				
Э.	zuzuweisen indem die Anweisungen des Handbuchs <b>APO3 –</b>	<u>8</u>				
	Etagentableaus befolgt werden.	-8				
6.	Gemäß des Handbuchs AP03 sind die Etagentableaus an der	1				
	Wand zu befestigen.	-:				
7.	Der Steckverbinder des Kabels XK-CB ist in die Anschlussbuchse					
	der Aufzugsteuerung zu stecken.	📔 срт				
8.	Alle Etagentableaus sind mit der Leitung XK-CB zu verbinden.	JP1				
9.	Falls die SPT-Platine nicht eingesetzt wird, ist ein	4				
	Abschlusswiderstand am Ende der Bus-Leitung anzuschließen.					
	Anschluss der Schachttüren					
1.	Der Steckverbinder der Anschlussleitung XK-KK ist in die					
	Anschlusskiemmen der Steuerung zu stecken, um die Kontakte	HT-KL BOARD				
2	Ger Schachtturen anzuschneisen. Für jede Etage ist dieses Kabel mit den Schachttürkontakten zu	KLN KLU				
۷.	verbinden. Hierbei ist die Lüsterklemme zu entfernen und die	хк-кк				
	frei gewordenen Leitungen LKK/A-B mit den Türkontakten zu					
	verbinden.	Í				
3.	Der Schutzleiter PE (grün-gelb) ist am Metallgehäuse der					
	Schachttür aufzulegen					



#### Anschluss der Schachtgrubensteuerung

- Die Steckverbinder der Anschlussleitungen XK-KDM-SF1 und XK-KDM-PWR sind mit der Aufzugsteuerung zu verbinden.
- Die SPT Platine, die sich in der Schachtgrubensteuerung KDM befindet, ist mit dem Etagentableau der unteren Etage zu verbinden (Anschlussleitung XK-CB).
- Anschließend sind weitere Geräte mit der Schachtgrubensteuerung zu verbinden. Die genaue Vorgehensweise ist dem jeweiligen Projektschaltplan SD02 – Anschlüsse der Schachtgrubensteuerung zu entnehmen.
- Der Schlüsselschalter für den Schachtgruben-Reset ist in einen Schachttürrahmen zu integrieren oder an einer Wand neben der Schachttür zu montieren. Der Schlüsselschalter muss sich außerhalb des Schachts befinden.
- Der Schlüsselschalter KRR muss betätigt werden, nachdem die Steuerung den Schachtgruben-Inspektionsbetrieb verlassen hat. Solange der Schalter nicht betätigt wurde, schaltet das System nicht in den Normalbetrieb.



#### Anschluss der Schachtgrubensteuerung bei Aufzugsanlagen nach EN81-1









	Anlernen nach erfolgter Installat	ion
•	Der Inspektionsschalter der Handsteuerung im Maschinenraum ist	
	in die Position INSP zu stellen.	
•	Die Anlage ist im Inspektionsbetrieb zu belassen und der	R01 UCM ERROR CLEAR
	Sicherheitskreis muss geschlossen bleiben, um den Anlernvorgang	R02 SHAFT LEARNING
	zu starten und erfolgreich abschließen zu können.	R03 FLOOR POLSE ADJUST R04 TUNING
•	Über das Menü "Dienstprogramme" ist der Menüpunkt R04 –	R05 UCM TEST
	Motor Anlernen auszuwählen, um den Anlernvorgang zu starten.	R07 OPERATIONS
•	Der Fahrkorb darf sich nicht in der unteren oder oberen	R08 FACTORY DEFAULTS
	Haltestelle befinden. Der Fahrkorb ist in diesem Fall in eine	R10 CLEAR ENCODER DATA
	Position zu bewegen, die möglichst weit von beiden	
	Endlagenschaltern entfernt ist.	
	Phase 1	0.00m/s
•	Der blaue RUN-Taster der Handsteuerung im Maschinenraum ist	R04 TUNING
	während des gesamten Anlernvorgangs gedrückt zu halten.	
	Um den Vorgang zu starten ist auf dem Handterminal die LIP-	AUTOTUNING
	Pfeiltaste zu drücken	( ^ ) START
	Phase 2	[0] - 0.00m/s INSP 140 E- 0/0
•	Auf dem Display wird angezeigt, dass der Anlernvorgang des	
	Motors gestartet wurde.	AUTOTUNING
•	Der RUN-Taster ist weiterhin gedrückt zu halten.	Rs Tuning
		Ks runnig
		processing
	Während des Betriebs	
Ко	nfiguration – rotierend	
1.	Die Rotation der Treibscheibe am Motor, liegt bei 5 bis 10 cm.	
2.	Die Bewegung sollte sehr langsam ausgeführt werden.	
3.	Sollte die Bewegung schnell und plötzlich auftreten, ist der RUN-	
	Taster des Bedienfelds sofort loszulassen, um den Vorgang	[0] . 0.000/c TMSP 140 E. 0/0
	abzubrechen.	
4.	Sollte dies der Fall sein, ist der Wert des Parameters C20-Tuning	
	Strom zu verringern.	AUTOTUNING
5.	An die Steuerung ist ein sehr kurzer Bewegungsbefehl über die	Rs Tuning
	Richtungstasten des Bedienfelds zu senden, um die aktuelle	
	Position des Rotors zu ändern.	
6.	Der Vorgang ist erneut zu starten.	processing
Ко	nfiguration – stationaer	
1.	Die Motorbremsen sind während des Vorgangs nicht aktiviert,	
	weil während des gesamten Vorgangs keine Bewegung ausgeführt	
	wird.	
2.	Der Fahrkorb muss über eine geringe Haltekraft der	
	Motorbremsen in Position gehalten werden, um ein Abrutschen	
	des Fahrkorbs zu verhindern. Reicht die Haltekraft der	



	Motorbremsen nicht aus, führt dies bei einem Abrutschen zum						
	fehlschlagen des Autotuning Vorgangs.						
3.	Daher muss die Funktion der Bremsen während des gesamten						
	Vorgangs überwacht werden.						
Da	s zu erzeugende Drehmoment, kann über das Verringern des						
Pai	rameters [C20]-Tuning Strom reduziert werden.						
Mà	ögliche Fehler während des Betriebs bei dem Anlernen des Motors						
Dre	ehgeber Fehler:						
•	Dieser Fehler tritt bei fehlerhafter oder nicht ordnungsgemäß						
	aufgelegter Erdung auf.	[0] - 0.00m/s INSP 140 E:- 0/0					
•	Die Verdrahtung der aufgelegten Erdgung ist zu prüfen.	R04 TUNING					
Mo	otoranschluss Fehler:						
•	Der Motorantrieb kann mindestens eine Motorphase nicht	AUTOTUNING					
	erkennen.	Rotating Enc. Tuning					
EN	ABLE Fehler:	ENCODER ERROR					
•	Dieser Fehler wird ausgelöst, wenn der Sicherheitskreis während						
	des Betriebs unterbrochen wird. Z.B. das loslassen des RUN-						
	Tasters kann diesen Fehler verursachen.						
An	lernfehler:						
•	Jede kleine Bewegung des Motors während des stationären						
	Anlernens kann diesen Fehler auslösen.						
	Phase 3	[0] - 0.00m/s INSP 140 E:- 0/0					
•	Sobald der Anlernvorgang erfolgreich abgeschlossen ist, wird dies	R04 TUNING					
	mit "Anlernen abgeschlossen"	AUTOTINING					
•	Der blaue RUN-Taster muss nicht weiter gedrückt gehalten	ACTOTONING					
	werden.						
•	Über den ESC-Taster wird die Anzeige beendet und die Steuerung						
	kehrt zum Hauptmenü zurück.	COMPLETED					
•	Die Steuerung muss weiterhin im Inspektionsbetrieb bleiben.	OOIM LETED					
ве	wegungstest						
	1. Es ist ein Fahrbeteni über die Tasterkombination RUN und UP o	der <b>DOWN</b> der Handsteuerung im					
	Maschinenraum zu geben.	an dae Matara ay backachter sind					
	2. Jedoch ist es möglich, dass sent schnelle oder keine Bewegung	en des Motors zu beobachten sind,					
	nachdem ein Bewegungsbereni ausgegeben wurde.						
	3. Der wert des Parameters W17 – Drengeber Drenrichtung des U	Intermenus PU6 Motor Parameter ist zu					
	andern.	-i					
	4. Nach anpassen des Parameters ist der Anlernvorgang, unabhan	gig von der gewählten Strategie, erheut					
	durchzuluhren.						
Fal							
Fai	nrinentungstest						
	1. ES IST ein Fahrbeteni über die Tasterkombination KUN und UP o	der Handsteuerung im					
	Maschinenraum zu geben.						
	2. Die Bewegung des Fahrkorbs ist zu beobachten						
	3. Wenn der Fahrkorb sich in die entgegengesetzte Richtung des gegebenen Fahrbefehls bewegt, ist der						
	wert des Parameters M19 Motordrehrichtung im Menü Motor	parameter zu andern.					
•	Wenn der Motor nach den Anderungen und dem erneuten Durchfü	hren des Tuning-Vorgangs korrekt					
	arbeitet, ist der Vorgang erfolgreich abgeschlossen.						
•	Wenn der Sicherheitskreis über die HT-KL Platine für die Installation gebrückt wurde, sind diese						
	Anschlussleitung für die Uberbrückung des Sicherheitskreises zu entfernen.						







#### Permanente Fehler löschen • Einige kritische Fehler, hauptsächlich UCM Fehler, führen zu der R01 UCM ERROR CLEAR permanenten Blockierung der Aufzuganlage. Anschließend werden **R02 SHAFT LEARNING** keine weiteren Befehle für den Betrieb des Aufzugs ausgeführt. **R03 FLOOR PULSE ADJUST R04 TUNING** • Diese Fehler werden nicht gelöscht, wenn die Steuerung **R05 UCM TEST** neugestartet wird. **R06 LIMIT STOP TEST** • Die einzige Möglichkeit diese Fehler zu entfernen, ist das Löschen **R07 OPERATIONS** der Fehler über eine spezielle Löschfunktion. **R08 FACTORY DEFAULTS** • Diese Funktion befindet sich im Menü Dienstfunktionen unter R01-**R09 CLEAR ERROR LOG R10 CLEAR ENCODER DATA UCM Fehler loeschen.** Sicherheitsfunktionen testen • Die Steuerung beinhaltet einige Testroutinen, um gewisse Funktionen der Anlage zu überprüfen. **R01 UCM ERROR CLEAR** • Diese Funktionen sind über das Menü Dienstfunktionen aufrufbar. **R02 SHAFT LEARNING** • Testen der Endlage im Schacht **R03 FLOOR PULSE ADJUST** Die Leistungsfähigkeit der Endlagenschalter des Schachts kann **R04 TUNING** über dieses Menü getestet werden. Nähere Informationen sind **R05 UCM TEST** R06 LIMIT STOP TEST dem Abschnitt 10.2 des Benutzerhandbuchs zu entnehmen. **R07 OPERATIONS** Testen der UCM Funktionen **R08 FACTORY DEFAULTS** Dieser Test wurde implementiert, um eine unbeabsichtigte **R09 CLEAR ERROR LOG** Fahrkorbbewegung zu simulieren und die anschließende Reaktion **R10 CLEAR ENCODER DATA** der Steuerung beobachten zu können. Nähere Informationen sind dem Abschnitt 7.4 des Benutzerhandbuchs zu entnehmen. Aufzug Testmenü • Um die Funktion des Aufzugs im Normalbetrieb zu testen, stehen hierfür spezielle Funktionen im Menü Testmenü zur Verfügung. Zum Aktivieren dieser Funktionen ist im Hauptmenü das "Testmenue"-Symbol auszuwählen. • Die Funktionen der Türen, der Fahrkorbrufe und Etagenrufe können sehr einfach deaktiviert oder aktiviert werden. • Ein Ruf zur oberen oder unteren Etage kann erzeugt werden. • Eine beliebig einstellbare Anzahl an zufällig erzeugten Rufen kann rameters erzeugt und automatisch ausgeführt werden. • Nähere Informationen zum Testmenü sind dem Abschnitt 10.1 des Benutzerhandbuchs zu entnehmen. • Nach der abschließenden Installation der Aufzuganlage sollten Test Menu diese Testfunktionen ausgeführt werden, um etwaige Fehler in der Installation zu erkennen. • Diese Funktionen können darüber hinaus als Werkzeug für die Fehlersuche genutzt werden, indem bestimmte Funktionen des Aufzugs deaktiviert oder aktiviert werden.





beschreibt detailliert wie die Lastwiegeeinrichtung und das Haltemoment Rollback-System zu installieren ist.